

Sense Brand

アングル取付け方法

TRJ150Wランドクルーザープラド
左右出しマフラー専用



車両側にネジ穴がございます。
付属のM8ボルト(1.25ピッチ)で取り付け。
13mmの工具が必要です。

助手席側、牽引フックは取り外しが必要。
17mmの工具が必要です。
○がアングル取付位置です。

