

Sense Brand

アングル取付け方法 30系アルファード・ヴェルファイア 左右出しマフラー専用



助手席側のアンダーカバーを取り外します。



使用箇所は○部分です。
付属のボルトを穴2箇所に入れます。



付属のボルトSetで固定します。



付属のゴムブッシュを取り付けてマフラーを吊るします。