

ステルスKIT中間パイプ 取り扱い説明書

VOXY・NOAH ハイブリッド/6AA-ZWR90W/2WD/令和4年1月~



マフラー付属品

- ・専用バンド×2
- ・スペーサー×1
- ・ナット×2
- ・純正戻し用ソケット×1

SCギア追加付属品

- ・リモコン×2
- ・受信機×1
- ・専用ハーネス×1
- ・モーター×1
- •台座×1
- ・テンションバネ×1

純正マフラー民は時

《《当製品のお取り付け》》

- ・純正中間パイプの大型サイレンサーからエンジン側へ『130mm』の位置でカットします。バリなどはしっかり処理してください。カット位置はお間違えがないようご注意ください。
- ・切断した純正マフラーに当製品を差し込み付属のバンド1つとで締め付けます。
- ・フランジ部には、スペーサーを入れ、純正ガスケットを移植します。
- ・付属のナットと純正スプリングボルトで締め付けます。
- ※差し込み部から排気漏れがする場合は、再度バンドの位置や締め付けをご確認ください。液状ガスケットや耐熱テープで排気漏れを防ぐことも可能です。

《《純正中間パイプに戻す場合》》

・装着に使用しているバンドと余りのバンド、純正戻し用ソケットを使用し純正中間パイプに戻すことが可能です。